Cargador auxiliar para el auto de Rocketfish, para adaptadores de alimentación para laptops de Rocketfish

RF-DCADPT/RF-DCADPT-CAM



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Gracias por su compra de este cargador auxiliar para el auto de Rocketfish, para adaptadores de alimentación para laptops de Rocketfish.

Su cargador usa circuitos electrónicos de alimentación integrados e incluye circuitos de seguridad automáticos para protegerlo así como la batería de su vehículo de las sobrecargas.

Su cargador está diseñado para tomas de encendedor de cigarrillos de 11.5 V a 15 V o tomas auxiliares de CC de su vehículo.

Instrucciones importantes de seguridad

- No exponga el cargador a la lluvia, la humedad o el polvo excesivo. Esto podría causar peligro de choque eléctrico.
- Use el cargador en un área bien ventilada. La temperatura máxima del ambiente alrededor del cargador no debe exceder 95 °F (35 °C).
- No utilice el cargador si se ha caído o si está dañado de alguna manera.
- No abra el cargador bajo ninguna circunstancia. El cargador no está diseñado para ser reparado en caso de falla o defecto de componentes. No existen partes internas reparables por el usuario.
- Para reducir el riesgo de choque eléctrico, desconecte el cargador del tomacorriente de CC antes de tratar de dar mantenimiento o limpieza.
- No conecte el cargador en tomacorrientes que no sean la toma auxiliar de CC de un vehículo.
- Manténgalo alejado de los niños.
- Permita ventilación apropiada y no cubra las aperturas de ventilación con cualquier cosa que pueda sobrecalentar el cargador cuando esté funcionando.

ADVERTENCIA: peligro de quemaduras e incendio

La caja del cargador puede calentarse y alcanzar temperaturas cerca de 158 °F (70 °C) o más durante un uso de alta potencia. Durante el uso, ponga el cargador fuera de materiales que puedan ser afectados por estas temperaturas.

CUIDADO: riesgo de incendio

Este producto tiene un consumo de 9 A cuando se usa en la toma de 12 V de un vehículo. Asegúrese de que la intensidad nominal del fusible del vehículo sea más de 9 amperios para tener un funcionamiento seguro y apropiado; sin embargo, no reemplace cualquier fusible del vehículo con uno que tenga una intensidad nominal más elevada de lo recomendado por el fabricante. La información sobre la intensidad nominal de los fusibles se encuentra en el manual del usuario del vehículo. Si el fusible de un vehículo se funde regularmente, no lo reemplace. Se debe encontrar la causa de la sobrecarga. En ningún caso se debe sortear los fusibles. Esto puede causar daños importantes en el circuito eléctrico o crear un riesgo de incendio.



Usando su cargador

1. Enchufe el conector de entrada de CC del cargador en la toma auxiliar de CC de su vehículo.
2. Enchufe el cable de salida de CA en el conector del cable de CA de su adaptador de CA. Asegúrese de que la laptop conectada tenga una potencia de 90 W o menos durante un uso en continuo.

CUIDADO: la toma auxiliar de CC de algunos vehículos queda alimentada cuando el motor está apagado. Para evitar de afectar la carga de la batería del vehículo, siempre desenchufe el cargador cuando no se usa.

Localización y corrección de fallas

Los dispositivos de CA no funcionan.

- Limpie el conector de entrada de CC para que pueda estar en buen contacto con la toma auxiliar.
- Si el motor está apagado, enciéndalo. Algunos vehículos no suministran potencia suficiente a la toma auxiliar cuando el motor esté apagado. Esto es para evitar que la batería del vehículo se descargue.
- Asegúrese de que la batería del vehículo no esté descargada.
- Deje el enchufe de entrada de CC enfriarse, y pruebe nuevamente.
- Reduzca la temperatura del ambiente y pruebe nuevamente. La temperatura ambiente máxima alrededor del adaptador de alimentación de CA no debe de exceder 95 °F (35 °C).
- Asegúrese de que el adaptador de la laptop no tenga una potencia nominal superior a 90 W.
- Compruebe los fusibles del vehículo. Refiérase a la documentación proporcionada con el vehículo.

Zumbido en el sistema de audio mientras se está cargando.

- El sistema de audio puede no tener un filtro de potencia interno adecuado. Refiérase a los documentos que vienen con su sistema de audio.

Información de FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Es probable que la operación de este equipo en un área residencial cause interferencias dañinas, en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia y los gastos correrán por su propia cuenta.

Especificaciones

NOTA: las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.

Especificaciones de la entrada de CC

- Rango de voltaje de entrada: 12 V CC
- Intensidad de entrada (sin carga): < 0.5 A

Especificaciones de salida de CA

- Voltaje nominal de salida: 120 +/-20% V CA
- Potencia de salida: 80 W (la potencia de pico puede llegar hasta 100 W)
- Cable de salida: cable fijo de CA , 60 cm/24 pulgadas
- Conector de salida de CA: cable con enchufe estándar de 2 espigas para conectar a la entrada de un adaptador de CA

Especificaciones físicas

Dimensiones (Largo × Ancho × Alto)
4.4 × 2.6 × 0.9 pulgadas (112 × 65 × 24 mm)

Garantía limitada de 3 años

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Para contactar Rocketfish:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com

© 2011 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.
ROCKETFISH es una marca comercial de BBY Solutions, Inc. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.